Continental®
Electric

INSTRUCTION MANUAL

HOT POT

MODEL:
CE23361

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical products, especially when children are present.
WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, ALWAYS MAKE SURE THE PRODUCT IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING. SERVICING, OR CLEANING IT.

- **Read all instructions.**
- To protect against fire, electric shock and injuring to person, do not immerse cord, plugs etc in water.
- This product is intended for household use for boiling water.
- Do not use this product to heat or other liquids as their boiling point may be lower than water, posing a serious burn hazard.
- Do not use the product for any other purpose.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when this product is used near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Place the product on a flat steady, stable, heat-resistant surface.
- Do not place the product on or near gas or electric burners.
- Do not place the product inside or on top of a heated oven or microwave ovens.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer as a risk of fire, electrical shock, or serious personal injury may result. Attachments, when furnished may become hot during use Allow the attachments to completely cool before handling them.
- Do not touch hot surfaces. Always use the handle and knobs of the product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.
- Use extreme caution moving the product when it contains hot water. Allow the product to thoroughly cool before handling it.
- This product generates steam during use. Use care to avoid being burned or scalded by the steam.
- Keep the Lid in place while heating or operating this product.
- Plug the product into a standard 120V AC electrical outlet. Never plug the product into an electrical outlet unless it is properly assembled.
- Do not allow the Power Cord to hang (i.e. over the edge of a table or counter) where it may be tripped over or pulled.
- Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
- Unplug the product from the electrical outlet and allow to cool before cleaning, washing, or adding water.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product, as the Power Cord could fray and break.
- Do not operate the product if the Power cord is cut, damaged, or if the wires are exposed. Do not immerse or expose cord or plug to water or other

liquids.

- Do not place the product in areas or on surfaces (i.e. carpets) that may be damaged by water or moisture. The user shall be solely and exclusively liable for any and all damage that may occur from water-related mishaps related to used of this product.
- Never operate this product if it has a damaged Power Cord or plug, malfunctions or is not working properly, leaks, has been dropped, or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing. Return the product to a service center for examination and repair.
- This product is intended for indoor, household use only. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZATION INSTRUCTION: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: A short power cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If a longer cord is required, extension cords are available from local hardware stores and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product; (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape (i.e., over a countertop or tabletop) where it can unintentionally be pulled on or tripped over by children or pets.

To use:

NOTE: In order to ensure the quality of the product, water was boiled in the hot pot prior to shipping. This quality testing may leave spots on the heating plate inside of the product. This is a normal occurrence and should not be viewed as a product defect.

CAUTION: Use extreme caution moving the product when it contains hot water. This product generates steam during use. Use care to avoid being burned or scalded by the steam.

1. Ensure the product is unplugged from the electrical outlet and the Power Control Knob is in the “Low” position;
2. Clean the product before each use.
   Follow the cleaning instructions in the “Care & Maintenance” section.
3. Add water to the product. Keep the product level when adding water.

CAUTION: The water level should not exceed above the MAX line or fall below the MIN line (both lines indicated on the inside of the product). Do not overfill the product. Do not allow the product to boil water until the product is operating dry/empty. Do not operate the product when it is empty. Do not fill the product with anything but water, as serious personal injury and/or property damage may result. Do not use this product to heat oil or butter.

4. Fully close the Lid.
5. Place the product on a flat, steady, stable, heat-resistant surface.
6. Plug the product into a standard 120V AC electrical outlet.
   NOTE: A slight odor may be emitted during the first few uses of the product
7. Set the Power Control Knob to the desired position.
   To boil water, set the Power Control Knob to the ”High” position. To keep water warm, adjust the Power Control Knob to a lower temperature setting. Never leave the product unattended while it is in use.
8. After boiling/heating is complete, switch the Power Control Knob to the ”Low” position.
9. Unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or is left unattended.

CAUTION: Keep the lid fully closed while pouring hot water to avoid spilling and splashing.

Cleaning and Maintenance:

CAUTION: Always unplug the product from the electrical outlet before cleaning it.

- Wash the product in warm, soapy water; then rinse well and dry thoroughly.
- Wipe the interior and exterior surfaces of the product’s base with a soft, damp.
- Never use abrasive cleaners or pads to clean the product.

Continental®
Electric

MANUAL DEL USUARIO

CALENTADOR DE AGUA

MODELO:
CE23361

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al momento de usar cualquier electrodoméstico debe seguirse las siguientes instrucciones básicas de seguridad, especialmente si hay niños presentes.

ADVERTENCIA: CON EL FIN DE EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO SE ENCUENTRE DESENCHUFADO ANTES DE TRASLADARLO, HACERLE REPARACIONES O LIMPIARLO.

• Lea todas las instrucciones.

- Para evitar un incendio, descarga eléctrica y lesiones, no sumerja el cordón, el enchufe, etc. en agua.
- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y solo para hervir agua.
- No utilice este aparato para ningún otro fin.
- Mantenga el aparato lejos del alcance de los niños y mascotas. Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños. Debe tenerse mucho cuidado cuando se utiliza en la presencia de niños.
- No deje el aparato funcionando solo. Siempre desenchufe el aparato mientras no esté en uso.
- Coloque el aparato sobre una superficie firme, estable y resistente al calor.
- No coloque el aparato cerca encima o cerca de quemadores de cocina, bien sean a gas o eléctricos.
- No coloque el aparato dentro o encima de un horno caliente, incluyendo uno a microondas.
- No utilice aditamentos que no recomiende o venda el fabricante ya que puede ocasionarse un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves. Los aditamentos o accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
- No toque las superficies calientes. Sostenga del mango o perillas del producto. Utilice guantes o manoplas protectoras para evitar quemaduras o lesiones graves.
- Tenga sumo cuidado al momento de trasladar el aparato si contiene agua caliente. Deje que el aparato se enfríe totalmente antes de manipularlo.
- Este aparato genera vapor durante el uso. Tenga cuidado para evitar quemarse con el vapor.
- Mantenga la tapa en su lugar mientras se calienta el agua.
- Conecte el aparato a un tomacorriente de 120V AC. Nunca enchufe el aparato a un tomacorriente que no esté debidamente instalado.
- No permita que el cordón cuelgue, por ejemplo del borde de la mesa o repostero de cocina, donde alguien pueda tropezarse o tirar el cordón.
- Mantenga el cordón y el aparato lejos de cualquier superficie caliente.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de proceder a limpiar, lavar o añadir agua.
- No presione el cordón especialmente de la parte de donde éste se conecta al aparato, ya que se puede deteriorar o romperse.
- No utilice el aparato si el cordón se encuentra cortado, dañado o si los

alambres se encuentran expuestos. No sumerja ni exponga el cordón o el enchufe al agua u otros líquidos.

- No coloque el aparato en áreas o en superficies (por ejemplo, alfombras) que puedan dañarse con el agua o la humedad. El usuario será el único responsable de cualquier daño que pueda ocurrir a raíz del mal uso del agua o cosas similares en relación a este aparato.
- Nunca utilice el aparato si el cordón o el enchufe se encuentran dañados. Tampoco si el aparato no funciona bien, tiene goteras, ha sufrido una caída o se ha dañado. Este aparato no posee ninguna pieza de utilidad para el usuario. No intente examinar ni reparar el aparato usted mismo. Todo servicio técnico debe ser llevado a cabo por el personal calificado. Lleve el producto al centro de servicio técnico para que sea examinado.
- Este producto ha sido diseñado solo para uso en interiores y doméstico. No lo utilice al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE POLARIZACIÓN: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una extremidad más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el enchufe debe de encajar en el tomacorriente solamente de una forma. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aún no logra encajarlo, consulte con un electricista. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

NOTA: El aparato viene con un cordón corto para evitar situaciones de peligro que resulten como consecuencia de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

Si se necesitara un cordón más largo, puede utilizarse un cable de extensión disponible en la mayoría de ferreterías, siempre y cuando se emplee con cuidado. Si se usa un cable de extensión: (1) el rango de electricidad del cable debe ser por lo menos igual al del aparato, y; (2) este cable de extensión debe ser colocado de tal manera que el cordón no cuelgue de la mesa o repostero de cocina para que no sea tirado por un niño o que los niños o mascotas se tropiecen con él.

Uso:

NOTA: Con el fin de mantener la calidad del producto, se hizo hervir agua en el aparato antes de enviarlo. Esta prueba de calidad puede haber dejado manchas en la plataforma de calentamiento dentro del producto. Esto es normal y no debe verse como un defecto de fábrica.

PRECAUCIÓN: Tenga sumo cuidado a la hora de trasladar el aparato cuando éste contenga agua caliente. Este producto genera vapor durante su uso. Tenga cuidado para evitar sufrir quemaduras con el vapor.

1. Asegúrese de que el aparato se encuentre desenchufado y que la perilla reguladora se encuentre en la posición de “Low” (nivel bajo).
2. Lave el producto antes de cada uso.
   Siga las instrucciones de limpieza en la sección “Limpieza y

Mantenimiento".

3. Añada el agua. Tenga cuidado con el nivel de agua al añadirla.

   PRECAUCIÓN: El nivel del agua no debe exceder la línea que dice MAX ni debe esta por debajo de la línea que dice MIN (ambas líneas se encuentran dentro del aparato). No llene el aparato demasiado. No permita que el agua hierva hasta que el agua se haya consumido. No utilice el aparato vacío. No coloque otra cosa que no sea agua dentro del aparato, ya que se corre el riesgo de que ocurran lesiones graves o daños a la propiedad. No utilice este aparato para calentar aceite o mantequilla.
4. Cierre bien la tapa.
5. Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme, estable y resistente al calor.
6. Enchufe el aparato a un tomacorriente estándar de 120V AC.
   NOTA: Puede que se produzca un ligero olor durante las primeras veces que se use el aparato.
7. Gire la perilla reguladora a la posición deseada.
   Para hervir agua, coloque la perilla reguladora en la posición de "High" (nivel alto). Para mantener el agua caliente, coloque la perilla reguladora en un nivel más bajo de temperatura. Nunca deje el aparato funcionando solo.
8. Después de haber hervido o calentado el agua, gire la perilla reguladora a la posición de "Low" (nivel bajo).
9. Desenchufe el aparato si ya no lo va utilizar o si se lo tiene que dejar funcionando solo.

PRECAUCIÓN: Mantenga la tapa totalmente cerrada al momento de verter el agua para evitar derrames o salpicaduras.

Limpieza y Mantenimiento

PRECAUCIÓN: Siempre desenchufe el aparato antes de proceder a limpiarlo.

- Lave el aparato con agua tibia y jabonosa. Luego, enjuáguelo y séquelo bien.
- Limpie las superficies internas y externas de la base del producto con un paño suave y húmedo.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o esponjas para limpiar el aparato.